



SINGER | HD6805C

Robust und leistungsstark!

**VIELSEITIG NÄHEN DANK
COMPUTERTECHNOLOGIE**



LEISTUNGSMERKMALE & VORTEILE



586 STICHANWENDUNGEN

Große Auswahl an Nähtechniken für kreatives und individuelles Gestalten.

OPTIMIERTE DURCHSTICHKRAFT

Ideal zum Verarbeiten von dickeren Stoffen.

EXTRA HOHE NÄHGESCHWINDIGKEIT

Hohe Nähgeschwindigkeit für saubere und schnelle Ergebnisse.

LCD-DISPLAY

Zeigt den gewählten Stich mitsamt Sticheinstellungen für Länge und Breite deutlich an.

GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

Durch Einstellen der gewünschten Höchstgeschwindigkeit haben Sie die volle Kontrolle.

STICHWAHL PER TASTENDRUCK

Stichauswahl über die Tasten unter dem LC-Display und Anzeige der dazugehörigen Einstellungen für Stichlänge und -breite.

2 SCHRIFTARTENS

Individuelles Gestalten von Projekten mit persönlichen Schriftzügen und Monogrammen

9 EINSTUFIGE KNOPFLÖCHER

Perfekte Knopflöcher nähen. Sie lassen sich so oft wiederholen, wie Sie Knopflöcher benötigen.

SCHNELL UND LEICHT EINGEFÄDELT

Farbliche Kennzeichnung der Einfädelhilfen.

FADENSCHNEIDER

Ober- und Unterfaden werden auf einfachen Tastendruck gleichzeitig durchtrennt.

NADELEINFÄDLER

Müheles einfädeln bedeutet: entspannt mit dem Nähen beginnen.

DROP&SEW™ SPULENSYSTEM

Leicht zu erkennen und einzufädeln – Sie können gleich loslegen.

ROBUSTER METALLRAHMEN

Der robuste Metallrahmen sorgt für eine lange Lebensdauer.

LED-BELEUCHTUNG

Optimale Ausleuchtung des Nähbereichs, ganz ohne Schattenbildung.

VERNÄHTASTE

Durch Sichern der Stiche am Anfang und am Ende können sich keine Fadenenden lösen.

SPIEGELFUNKTION

Spiegelfunktion für viele Muster steigern die kreativen Möglichkeiten.

STICHVERLÄNGERUNG

Viele Stichmuster lassen sich durch Musterverlängerung kreativ verändern.

TRANSPORTEURVERSENKUNG

Für vielseitige Nähanwendungen.

VERSTELLBARE STICHLÄNGE UND -BREITE

Passen Sie die Stiche für mehr Kreativität an.

FREIARM

Komfortables Nähen von Säumen und Bündchen.

SOCKELPLATTE AUS ROSTFREIEM STAHL

Stoff, Knöpfe und Reißverschlüsse gleiten müheles über die Oberfläche der Maschine.

IM LIEFERUMFANG ENTHALTENES ZUBEHÖR

Standardnähuß, Reißverschlussfuß, Knopflochfuß, Blindstichfuß, Knopfannähuß, Nahtzugabenfuß, Satinstichfuß, Obertransportfuß, Offener Applikationsfuß, Kordonierfuß, 4 Spulen (SINGER® Klasse 15 transparent), Großer Garnrollenhalter, Kleiner Garnrollenhalter, Filzscheibe für Garnrollenstift, Zusätzlicher Garnrollenstift, L-Griff-Schraubendreher, Pinsel/Nahttrenner, Schutzhaube, Nadelset.

